



Justere lysstyrken

Du kan justere lysstyrken til ditt foretrukne nivå.

1 Trykk på MENU for å vise menyen.



2 Velg "MANUAL SETTING" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.




3 Velg "BRIGHTNESS ADJUST" og trykk på OK.



4 Velg "MANUAL" og trykk på OK.



5 Velg lysstyrkeverdi med knappen +/-.



- Kompenseringsområde under videoopptak: -6 til +6
- Trykk på + for å øke lysstyrken.
- Trykk på - for å redusere lysstyrken.

6 Trykk på OK for å bekrefte.

