

ZOOM

Stiller inn maks zoom.


Innstilling	Detaljer
39x/OPTICAL	Gjør det mulig å zoome opptil 39x.
45x/DYNAMIC	Gjør det mulig å zoome opptil 45x.
90x/DIGITAL	Gjør det mulig å zoome opptil 90x.
800x/DIGITAL	Gjør det mulig å zoome opptil 800x.

NB!:

- Du kan utvide zoomeområdet uten å redusere bildekvaliteten ved bruk av dynamisk zoom.
- Når digital zoom brukes, bli bildet kornete fordi det forstørres digitalt.

Viser elementet

1 Trykk på MENU for å vise menyen.



2 Velg "ZOOM" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

