



FABRIKKINNSTILLING

Setter alle innstillinger tilbake til standardverdiene.

1 Trykk på MENU for å vise menyen.



2 Velg "BASIC SETTINGS" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.



3 Velg "FACTORY PRESET" og trykk på OK.



4 Velg "YES" og trykk på OK.



- Alle innstillinger returnerer til standardverdiene.