


VISNING PÅ SKJERM

Stiller inn om ikoner og annet skal vises på skjermen under avspilling eller ikke.


Innstilling	Detaljer
OFF	Ingen visning.
DISPLAY ALL	Viser alt.
DISPLAY DATE ONLY	Viser kun dato.

Viser elementet

1 Velg avspillingsmodus.



2 Trykk på MENU for å vise menyen.



3 Velg "ON-SCREEN DISPLAY" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

