

AUTOMATISK AVSLÅING

Aktiveres for å unngå å glemme å slå av strømmen.


Innstilling	Detaljer
OFF	Strømmen slås ikke av selv om denne enheten er uvirksomt i 5 minutter.
ON	Slår strømmen av automatisk hvis denne enheten er uvirksomt i 5 minutter.

NB!:


- Når batteri brukes, slås strømmen av automatisk hvis denne enheten er uvirksomt i 5 minutter.
- Når vekselstrømsadapteren brukes, går denne enheten over i dvalemodus.

Viser elementet

1 Trykk på MENU for å vise menyen.



2 Velg "BASIC SETTINGS" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.



3 Velg "AUTO POWER OFF" og trykk på OK.

