

HURTIG OMSTART

Gjør at det kan tas opp med en gang LCD-skjermen åpnes.


Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funksjonen.
ON	Gjør at strømmen slås raskt på når LCD-skjermen åpnes igjen innen 5 minutter.

NB!:


- Reduserer strømforbruket innen 5 minutter etter at LCD-skjermen lukkes til 1/3 av forbruket under opptak.

Viser elementet

1 Trykk på MENU for å vise menyen.



2 Velg "BASIC SETTINGS" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.



3 Velg "QUICK RESTART" og trykk på OK.

