


VINDKUTT

Reduserer støy fra vind.

Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funksjonen.
ON	Aktiverer funksjonen.

Viser elementet

1 Trykk på MENU for å vise menyen.



2 Velg "WIND CUT" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

