



## Ustawienie czasu letniego

Po wybraniu „WŁ.” w „USTAW CZAS LETNI” „REG. ZEGARA”, czas zostanie przestawiony o 1 godzinę do przodu.

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.




2 Wybierz „REG. ZEGARA” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.



3 Wybierz „USTAW CZAS LETNI” i naciśnij OK.



4 Przyciskiem +/- ustaw czas letni i naciśnij OK.



### UWAGA:

- Dlaczego czas letni?  
Ustawienie czasu letniego polega na ustawieniu zegara o 1 godzinę do przodu na określony czas w okresie letnim.  
Jest on zwykle stosowany w krajach zachodnich.
- Po powrocie z wycieczki przywróć ustawienia czasu letniego.