


## WYJŚCIE VIDEO

Ustawia format obrazu (16:9 lub 4:3) na podstawie podłączonego telewizora.


| Ustawienie | Szczegóły                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 16:9       | Wybierz tę opcję podłączając się do telewizora szerokoekranowego (16:9). |
| 4:3        | Wybierz tę opcję podłączając się do standardowego telewizora (4:3).      |

## Wyświetlanie pozycji

**1** Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.



**2** Wybierz „USTAWIENIA POŁĄCZ.” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.



**3** Wybierz „WYJŚCIE VIDEO” i naciśnij OK.

