



Ustawienie kompensacji oświetlenia tylnego

Możesz skorygować obraz kiedy obiekt wydaje się zbyt ciemny z powodu tylnego oświetlenia.

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.



2 Wybierz „USTAWIENIA RĘCZNE” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.



3 Wybierz „KOMP. PRZECIWOŚW.” i naciśnij OK.



4 Wybierz „WŁ.” i naciśnij OK.

