


Podłączanie i oglądanie na ekranie telewizora


Podłączając dołączony kabel AV do wyjścia video, na ekranie telewizora można wyświetlać filmy.

- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi używanego telewizora.


1 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.




2 Otwórz monitor LCD i wybierz tryb odtwarzania.



3 Podłącz do telewizora.



4 Naciśnij zewnętrzny przycisk wejścia na telewizorze, aby włączyć wejście, przez które została podłączona tego urządzenia.



5 Odtwórz plik.



UWAGA:

- Aby odtwarzać z wyświetloną datą/godziną, ustaw „WYŚWIETLANIE NA TV” w menu ustawień połączenia na „WŁ.”. Ustaw „WYŚWIETL. NA EKRANIE” w menu odtwarzania na „WYŚWIETL WSZYSTKO” lub „WYŚWIETL TYLKO DATĘ”.
- Pytania dotyczące telewizora lub sposoby podłączenia należy kierować do producenta telewizora.

Obrazy na ekranie telewizora są wyświetlane pionowo.

- W menu ustawień połączeń ustaw „WYJŚCIE VIDEO” na „4:3”.

Obrazy na ekranie telewizora są wyświetlane poziomo.

- Wyreguluj odpowiednio ekran telewizora.

Nienaturalny obraz na telewizorze

Problem	Postępowanie
Obrazy się nieprawidłowo wyświetlają na ekranie telewizora.	- Odłącz kabel i podłącz go ponownie. - Wyłącz urządzenie i włącz ją ponownie.