


Kopiowanie plików na nagrywarkę DVD lub magnetowid


Filmy można kopiować na nagrywarkę DVD lub magnetowidzie.

- Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi telewizora, nagrywarki DVD, magnetowidu itd.


1 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.



2 Otwórz monitor LCD i wybierz tryb odtwarzania.



3 Podłącz magnetowid/nagrywarkę DVD.



4 Przygotuj telewizor/magnetowid do nagrywania.

- Przełącz na kompatybilne wejście zewnętrzne.
- Włóż płytę DVD-R lub taśmę video.

5 Przygotuj urządzenie do odtwarzania.

- W menu ustawień połączeń ustaw „WYJŚCIE VIDEO” połączanego telewizora na format obrazu (4:3 lub 16:9).
- Aby podczas kopiowania dołączyć datę, w menu ustawień połączeń ustaw „WYŚWIETLANIE NA TV” na „WŁ.”. Ustaw „WYŚWIETL. NA EKRANIE” w menu odtwarzania na „WYŚWIETL TYLKO DATĘ”.

6 Rozpocznij nagrywanie.

- Rozpocznij odtwarzanie w urządzeniu i naciśnij przycisk nagrywania magnetowidu/urządzenia DVD.
- Po zakończeniu odtwarzania, zatrzymaj nagrywanie.

OSTROŻNIE:

- Kopiowanie nie jest możliwe poprzez podłączenie urządzenia do nagrywarki Blu-ray za pomocą kabla USB. Podłącz i skopiuj pliki używając dołączonego kabla AV.