



Ręczna regulacja ostrości

Ustaw tę opcję kiedy ostrość jest niewyraźna w trybie „AUTO” lub kiedy potrzebne jest ręczne ustawienie ostrości.

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.



2 Wybierz „USTAWIENIA RĘCZNE” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.




3 Wybierz „FOCUS” i naciśnij OK.



4 Wybierz „RĘCZNE” i naciśnij OK.




5 Reguluj ostrość za pomocą przycisku +/-.



- Naciśnij +, aby ustawić ostrość na odległym obiekcie.
- Naciśnij -, aby ustawić ostrość na bliskim obiekcie.

6 Naciśnij OK, aby potwierdzić.



UWAGA:

- Obiekt, na który ustawiona jest ostrość przy maksymalnym zbliżeniu (T) pozostaje ostry kiedy w chwili gdy zostanie oddalony przy maksymalnie szerokim kącie (W).