



Odtwarzanie filmu z uszkodzonymi informacjami zarządzania

Odtwarza filmy z uszkodzonymi informacjami zarządzania.


1 Wybierz tryb odtwarzania.



2 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.



3 Wybierz „ODTW. PLIKU MPG” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.



4 Wybierz potrzebny film i naciśnij OK.

