


PODŚWIETL. MONITORA

Ustawia jasność podświetlenia monitora.


Ustawienie	Szczegóły
JAŚNIEJSZY	Rozjaśnia podświetlenie monitora bez względu na otaczające warunki.
STANDARD	Jeśli opcja jest wybrana, pomaga oszczędzać żywotność baterii.
AUTO	Automatycznie ustawia jasność na „JAŚNIEJSZY” podczas nagrywania na zewnątrz i na „STANDARD” podczas nagrywania w pomieszczeniu.

Wyświetlanie pozycji

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.



2 Wybierz „WYŚWIETL. USTAWIEN” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.



3 Wybierz „PODŚWIETL. MONITORA” i naciśnij OK.

