


WYB. WSPÓŁCZ. OBRAZU

Nagrywanie możliwe jest w formacie obrazu 16:9 lub 4:3.

Ustawienie	Szczegóły
16:9	Ustawia format obrazu na 16:9.
4:3	Ustawia format obrazu na 4:3.

Wyświetlanie pozycji

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.



2 Wybierz „WYB. WSPÓŁCZ. OBRAZU” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

