

Menu ustawień podstawowych

Možna regulować różne ustawienia kamery, takie jak dźwięk działania, etc.

Ustawienie	Szczegóły
TRYB DEMO	Wprowadza specjalne funkcje urządzenia w formie skrótu.
WYŁĄCZANIE AUTO.	Ustawienie tej opcji zapobiega sytuacji, że zapomnimy wyłączyć kamerę.
DŹWIĘK OPERACJI	Włącza lub wyłącza dźwięk działania.
SZYBKI RESTART	Zmniejsza zużycie mocy w przeciągu 5 minut po zamknięciu monitora LCD do 1/3 mocy zużywanej podczas nagrywania.
AKTUALIZACJA	Aktualizuje funkcje urządzenia do ostatniej wersji.
USTAWIENIA FABRYCZNE	Przywraca wszystkie ustawienia do ich domyślnych wartości.