



JASNOŚĆ MONITORA

Ustawia jasność monitora LCD.

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.




2 Wybierz „WYŚWIETL. USTAWIENÍ” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.



3 Wybierz „JASNOŚĆ MONITORA” i naciśnij OK.



4 Reguluj jasność monitora.



- Naciśnij +, aby zwiększyć jasność.
- Naciśnij -, aby zmniejszyć jasność.
- Po zakończeniu ustawień naciśnij OK.