

ZOOM

Ustawia maksymalną wartość zoomu.


Ustawienie	Szczegóły
39x/OPTYCZNE	Umożliwia przybliżanie do 39x.
45x/DYNAMIC	Umożliwia przybliżanie do 45x.
90x/CYFROWE	Umożliwia przybliżanie do 90x.
800x/CYFROWE	Umożliwia przybliżanie do 800x.

UWAGA:

- Używając zoomu dynamicznego można rozszerzyć obszar zoomu bez pogorszenia jakości obrazu.
- Kiedy używany jest zoom cyfrowy, obraz staje się ziarnisty ponieważ jest on cyfrowo powiększany.

Wyświetlanie pozycji

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.



2 Wybierz „ZOOM” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

