



USTAWIENIA FABRYCZNE

Przywraca wszystkie ustawienia do ich domyślnych wartości.

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.



2 Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.



3 Wybierz „USTAWIENIA FABRYCZNE” i naciśnij OK.



4 Wybierz „TAK” i naciśnij OK.



- Wszystkie ustawienia powracają do swoich domyślnych wartości.