
PRZEKROCZONO MAKSYMALNĄ LICZBĘ PLIKÓW

- ① Przenieś pliki lub foldery do komputera lub innego urządzenia. (Utwórz kopie zapasowe plików.)
- ② Wybierz „PLIK + NR ZARZĄDZ.” w „FORMATOW. KARTY SD”.
(Wszystkie dane z karty SD zostaną usunięte.)