

STAB. OBR.

Drgania kamery podczas nagrywania można skutecznie zmniejszyć.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje stabilizator obrazu.
WŁ.	Aktywuje stabilizator obrazu.
WŁ.(A.I.S.)	Zmniejsza drgania kamery znacznie bardziej przy maksymalnie szerokim kącie w czasie robienia ujęć jasnych scen. * Tylko przy maksymalnie szerokim kącie (ok. 5x)

UWAGA:

- Zalecane jest ustawienie tego trybu na „WYŁ.” podczas stosowania statywu i nagrywania obiektu wykonującego powolne ruchy.
- Pełna stabilizacja może być niemożliwa, szczególnie przy silnych drganiach.

Wyświetlanie pozycji

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.



2 Wybierz „STAB. OBR.” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

