


Praca z menu


Użyj dźwigni ZOOM/SELECT i przyciska OK, aby ustawić menu.

- Zależnie od trybu, z którego korzysta użytkownik, menu mogą się różnić.

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.



2 Dźwignią ZOOM/SELECT wybierz potrzebne menu i naciśnij OK.



3 Wybierz potrzebne ustawienie i naciśnij OK.



UWAGA:

- Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij MENU.
- Aby zamknąć menu, kilka razy naciśnij MENU.

Przywróć wszystkie ustawienia do domyślnych :

- Ustaw korzystając z „USTAWIENIA FABRYCZNE” w menu ustawień kamery.