



## Ponowne ustawianie zegara

Ustaw zegar używając w menu opcji „REG. ZEGARA”.

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.



2 Wybierz „REG. ZEGARA” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.




3 Wybierz „USTAW.ZEGAR” i naciśnij OK.



4 Ustaw datę i godzinę.



- Przyciskiem +/- ustawiaj kolejno: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta.
- +: zwiększa liczbę.
- -: zmniejsza liczbę.



- Do przesuwania kursora używaj dźwigni ZOOM/SELECT.
- Po ustawieniu daty i godziny, naciśnij OK.

5 Przyciskiem +/- wybierz region, w którym mieszkasz i naciśnij OK.



- Zostanie wyświetlona nazwa miejscowości i różnica czasu.
- Naciśnij OK, gdy zmieni się kolor wybranego regionu.