


Ustawienie zegara na czas lokalny podczas podróży


Zmień wyświetlaną datę i godzinę na godzinę lokalną, wybierając cel swojej podróży w „USTAW.REGION” w „REG. ZEGARA”.

Po powrocie z wycieczki przywróć regionalne ustawienia.


1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.




2 Wybierz „REG. ZEGARA” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.



3 Wybierz „USTAW.REGION” i naciśnij OK.



4 Przyciskiem +/- wybierz region, w którym mieszkasz i naciśnij OK.



- Zostanie wyświetlona nazwa miejscowości i różnica czasu.

UWAGA:

- Ustawienie „USTAW.REGION” zmienia godzinę uwzględniając różnicę czasu.

Po powrocie do kraju, wybierz ponownie region, który był początkowo ustawiony, aby przywrócić oryginalne ustawienia zegara.