


拍摄特写镜头

您可以用远摄微距功能拍摄特写镜头。




* 图像仅是示意。

1 按 MENU，显示菜单。



2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“手动设置”，并按 OK。



3 选择“近拍”并按 OK。



4 选择“开”并按 OK。



设置	详细说明
关	用远摄（T）端拍出 1 米以内的特写镜头。 用广角（W）端拍出 5 厘米以内的特写镜头。
开	用远摄（T）端拍出 50 厘米以内的特写镜头。 用广角（W）端拍出 5 厘米以内的特写镜头。

小心：

- 不拍特写镜头时，把远摄微距设为“关”。
否则，图像可能会模糊。