

变焦

设置最高变焦倍率。


设置	详细说明
39x/光学	变焦倍率最高可达 39 倍。
45 倍/动态	变焦倍率最高可达 45 倍。
90 倍/数码	变焦倍率最高可达 90 倍。
800 倍/数码	变焦倍率最高可达 800 倍。

注：

- 用动态变焦，能扩大变焦范围，而不会降低图像质量。
- 使用数码变焦时，由于是数码放大，图像会变得粗糙。

显示项目

1 按 MENU，显示菜单。



2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“变焦”，并按 OK。

