



手动调整聚焦

在“自动”下焦点不清楚，或需要手动聚焦时，使用该功能。


1 按 MENU，显示菜单。



2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“手动设置”，并按 OK。



3 选择“FOCUS”并按 OK。



4 选择“手动”并按 OK。



5 用 +/- 键调整聚焦。



- 按+聚焦远处的被摄体。
- 按-聚焦近处的被摄体。

6 按 OK 确认。



注：

- 在远摄（T）端聚焦的被摄体，拉远到广角（W）端时仍然处于焦点上。