视频输出

根据相连的电视机设置纵横比(16:9 或 4:3)。


设置	详细说明
16:9	连接宽屏幕电视机(16:9)时选择此项。
4:3	连接常规电视机(4:3)时选择此项。

显示项目

1 按 MENU,显示菜单。



2 用 ZOOM/SELECT 杆选择"连接设置",并按 OK。



3 选择"视频输出"并按 OK。

