



出厂前预设值

把所有设置恢复到默认值。

1 按 MENU，显示菜单。



2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“基本设置”，并按 OK。



3 选择“出厂前预设值”并按 OK。



4 选择“是”并按 OK。



• 所有设置恢复到默认值。