


显示在屏幕上

设置播放时是否显示图标等屏幕显示。


设置	详细说明
关	没有任何显示。
全部显示	显示全部。
仅显示日期	仅显示日期。

显示项目

1 选择播放模式。



2 按 MENU，显示菜单。



3 用 ZOOM/SELECT 杆选择“显示在屏幕上”，并按 OK。

