
变焦不起作用。

慢速录制时无法使用变焦。

（也不能使用静像稳定器。）

要使用数码，需在菜单中把“变焦”设为“90 倍/数码”或“800 倍/数码”。