


视频质量

设置视频质量。


设置	详细说明
超精细	能按最佳画质录制。
精细	能按高画质录制。
普通	能按标准质量录制。
经济	能长时间录制。

显示项目

1 按 MENU，显示菜单。



2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“视频质量”，并按 OK。



注：您还可以通过剩余录制时间显示更改视频质量。
用滑块选择视频质量，并按 OK。