


剩余录制时间/电池电量


您可以查看 SD 卡上的剩余视频录制时间以及剩余电池电量。

1 显示剩余录制时间。



- 显示剩余录制时间时，按 INFO 显示剩余电量。
- 要退出显示，按 MENU 键。

2 显示剩余电池电量。



- 要退出显示，按 INFO 键。
- 如要再次显示剩余录制时间，按 MENU 键。
- 连接交流电适配器时，不会显示电池电量。

注：

- 您还可以通过剩余录制时间显示更改视频质量。用 ZOOM/SELECT 杆选择视频质量，并按 OK。

大约视频录制时间

画质	SDHC 卡 4 GB	SDHC 卡 8 GB	SDHC 卡 16 GB	SDHC 卡 32 GB
超精细	56 分钟	1 小时 50 分钟	3 小时 45 分钟	7 小时 30 分钟
精细	1 小时 20 分钟	2 小时 50 分钟	5 小时 40 分钟	11 小时 20 分钟
普通	1 小时 45 分钟	3 小时 45 分钟	7 小时 30 分钟	15 小时
经济	4 小时 57 分钟	10 小时	20 小时	40 小时

- 实际录制时间可因拍摄环境而缩短。

大约录制时间（使用电池）

电池	实际录制时间	连续录制时间
BN-VG107E (随附)	50 分钟	1 小时 30 分钟
BN-VG114E	1 小时 40 分钟	3 小时 5 分钟
BN-VG121E	2 小时 35 分钟	4 小时 40 分钟

- 以上是“监视器背光”设为“标准”时的数值。
- 如果使用变焦或反复停止录制，实际录制时间可能会缩短。（建议按三倍于预计录制时间备妥电池。）