


旅行期间按当地时间设置时钟


在“时钟设定”的“区域设置”中，选择旅行目的地，按当地时间更改日期和时间显示。

旅行回来后，恢复地区设置。

1 按 MENU，显示菜单。




2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“时钟设定”，并按 OK。



3 选择“区域设置”并按 OK。



4 用 +/- 键选取您居住的地区，并按 OK。



- 显示城市名称和时差。

注：

- “区域设置”设置更改时钟时间，计入时差。
- 回国后，重新选择最初设置的地区，恢复原来的时钟设置。