

备选附件

使用备选的电池，可以延长录制时间。

产品名称	说明
电池 ● BN-VG107E ● BN-VG114E ● BN-VG121E	● 延长本机随附电池的录制时间。也可当作备用电池。
充电器 ● AA-VG1	● 不用本机，也能给电池充电。

注：

- 如需更多信息，请查阅产品目录。
- BN-VG107E 是此摄像机随附的电池。
- 不支持用连接本机与 DVD 刻录机的方法复制文件。

大约录制时间（使用电池）

电池	实际录制时间	连续录制时间
BN-VG107E (随附)	50 分钟	1 小时 30 分钟
BN-VG114E	1 小时 40 分钟	3 小时 5 分钟
BN-VG121E	2 小时 35 分钟	4 小时 40 分钟

- 以上是“监视器背光”设为“标准”时的数值。
- 如果使用变焦或反复停止录制，实际录制时间可能会缩短。
(建议按三倍于预计录制时间备妥电池。)
- 电池达到使用寿命时，即使充足电，录制时间也会缩短。
(换上新电池。)