

手动设置菜单

可以手动调整录制设置。

- 注：**
- 这些设置只有在手动模式下才显示。

设置	详细说明
场景选择	可以选择适合拍摄条件的设置。
FOCUS	可以手动调整聚焦。
调节亮度	调整画面的总体亮度。
快门速度	可以调整快门速度。
白平衡	根据光源调整色彩。
背光补偿	当被摄体因背光而发暗时用该设置更正图像。
测光区	能使您调整所需区域的亮度。
近拍	使用变焦远摄（T）端时拍摄特写镜头。