


操作声音

打开或关闭操作音。


设置	详细说明
关	关闭操作音。
开	打开操作音。

显示项目

1 按 MENU，显示菜单。



2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“基本设置”，并按 OK。



3 选择“操作声音”并按 OK。

