不能进行录制。

用 ▶ (播放)键设为录制模式。