



调整亮度

您可以把亮度调整到首选的程度。

1 按 MENU，显示菜单。



2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“手动设置”，并按 OK。




3 选择“调节亮度”并按 OK。



4 选择“手动”并按 OK。



5 用 +/- 键选择亮度值。



- 视频录制下的补偿范围：-6 至+6
- 按+增加亮度。
- 按-减低亮度。

6 按 OK 确认。

