

增亮

在暗处录制时，自动使被摄体显得明亮。


设置	详细说明
关	停用该功能。
AGC	场景黑暗时，用电使场景变亮。
自动	场景黑暗时，自动使场景变亮。

注：

- 虽然“自动”亮化场景的强度高于“AGC”，但被摄体的动作可能显得不自然。

显示项目

1 按 MENU，显示菜单。



2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“增亮”，并按 OK。

