


播放



- 1 慢速录制
- 2 视频质量
- 3 场景计数器
- 4 操作指示灯
- 5 媒体
- 6 电池显示
- 7 日期/时间
- 8 扬声器音量调整