



## ضبط التوقيت الصيفي

عند اختيار "تشغيل" في "ضبط التوقيت الصيفي" من "ضبط الساعة"، يتم ضبط التوقيت وزيادته ساعة.  
1 اضغط على MENU لعرض القائمة.




2 اختر "ضبط الساعة" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.



3 حدد "ضبط التوقيت الصيفي" ثم اضغط على OK.



4 اضغط التوقيت الصيفي بواسطة زر +/- واضغط على OK.



ملاحظة:-

- ما هو التوقيت الصيفي؟  
التوقيت الصيفي عبارة عن نظام ضبط الساعة وتقديمها ساعة لفترة محددة في الصيف. ويستخدم بصفة رئيسية في الدول الغربية.
- قم باستعادة إعدادات التوقيت الصيفي بعد العودة من الرحلة.