

زوم

يضبط أقصى نسبة أبعاد.


الإعداد	التفاصيل
39x/بصري	يتيح التقريب حتى 39x.
45x/DYNAMIC	يتيح التقريب حتى 45x.
90x/رقمي	يتيح التقريب حتى 90x.
800x/رقمي	يتيح التقريب حتى 800x.

ملاحظة:-

- يمكنك مد منطقة الزوم دون التقليل من جودة الصورة باستخدام الزوم الحركي.
- عند استخدام الزوم الرقمي، تصبح الصورة جبيبية المظهر حيث يتم تكبيرها رقميًا.

عرض العنصر

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.



2 اختر "زوم" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.

