

4 حدد "إختيار الملف" ثم اضغط على OK.



5 حدد الملف المراد ثم اضغط على OK.



- تظهر علامة الحذف على الملف المختار.
- لإزالة علامة الحذف، اضغط على OK مرة أخرى.
- بعد تحديد جميع الملفات المطلوب حذفها، اضغط على MENU.

6 حدد "تنفيذ وإنهاء" ثم اضغط على OK.



- بعد الحذف، اضغط على OK.

ملاحظة:

- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.


حذف الملفات المختارة

يحذف الملفات المحددة.

تنبيه:

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.

1 قم باختيار وضع العرض.



2 اضغط على MENU لعرض القائمة.



3 اختر "حذف" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.

