


## خرج الفيديو

يقوم بضبط نسبة الأبعاد (16:9 أو 4:3) وفقاً للتلفزيون المتصل.


| الإعداد | التفاصيل                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 16:9    | قم باختيار هذا الإعداد عند التوصيل بجهاز تلفزيون ذي شاشة عريضة (16:9). |
| 4:3     | قم باختيار هذا الإعداد عند التوصيل بجهاز تلفزيون تقليدي (4:3).         |

## عرض العنصر

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.



2 اختر "إعدادات الاتصال" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.



3 حدد "خرج الفيديو" ثم اضغط على OK.

