





* تعد الصورة مجرد انطباع.

التأثير	الإعداد
يزيد من سطوع المشهد تلقائيًا عندما تكون المنطقة المحيطة معتمة. لمنع اهتزاز الكاميرا، استخدم حامل ثلاثي الأرجل. OFF ON 	ليل
يقوم بالتقاط المشاهد الليلية بشكل طبيعي. OFF ON 	ضوء خافت
يجعل لون الخلفية داكنًا لإظهار الأشخاص في الصورة. OFF ON 	فتحة
يلتقط الأجسام سريعة الحركة بوضوح في إطار واحد. OFF ON 	رياضي
يمنع الجسم من الظهور معتمًا جدًا عند تسجيل مشاهد الثلوج في اليوم المشمس. OFF ON 	ثلج
يمنع الجسم البشري من الظهور شديد السطوع تحت الضوء. OFF ON 	ضوء بقعي


تحديد المشهد

يمكن تسجيل المشاهد الشائعة المتكررة باستخدام معظم الإعدادات المناسبة.

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.



2 اختر "التهيئة اليدوية" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.



3 حدد "تحديد مشهد" ثم اضغط على OK.



4 قم باختيار المشهد واضغط على OK.



• بعد الضبط، اضغط على MENU.