
لا يتم ضبط التركيز البؤري تلقائيًا.

إذا كنت تقوم بالتسجيل في أماكن معتمة أو تقوم بتسجيل هدف لا تباين فيه بين الأجزاء الداكنة والمضيئة، اضبط التركيز البؤري يدويًا. امسح العدسة باستعمال قطعة قماش تنظيف العدسة. قم بإلغاء التركيز البؤري اليدوي من قائمة التسجيل اليدوي.