



ملاحظة:

- قبل إجراء النسخ الاحتياطي، قم بتنزيل بطاقة SD التي يتم تخزين مقاطع الفيديو بها على هذه الوحدة.
- إذا واجهت أية مشكلات مع البرنامج المرفق Everio MediaBrowser، يُرجى استشارة "مركز دعم مستخدمي Pixela".


|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هاتف            | الولايات المتحدة وكندا (الإنجليزية): +1-800-458-4029 (الرقم المجاني)<br>أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا)<br>(الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +34-900-4865-1532 (الرقم المجاني)<br>بلدان أخرى في أوروبا<br>(الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +44-1489-764-564<br>آسيا (الفلبين) (الإنجليزية): +63-2-438-0090<br>الصين (الصينية): +86-10-163-0014 (الرقم المجاني) |
| الصفحة الرئيسية | <a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- قم بحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة قبل إجراء النسخ الاحتياطي.
- النسخ الاحتياطي للعديد من مواد الفيديو يستغرق بعض الوقت.

## النسخ الاحتياطي لجميع الملفات


تأكد من وجود مساحة خالية كافية على القرص الصلب الخاص بالكمبيوتر قبل إجراء النسخ الاحتياطي.

1 قم بتوصيل كبل USB بمحول التيار المتردد.



- 1 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- 2 قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.

2 افتح شاشة LCD.



- يظهر قائمة USB.

3 حدد "نسخ احتياطي" ثم اضغط على OK.



- يبدأ تشغيل برنامج Everio MediaBrowser المرفق على جهاز الكمبيوتر.
- يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.

4 حدد المجلد.




انقلا فوق "NEXT"

انقلا فوق "All volume in camcorder"

5 ابدأ النسخ الاحتياطي.

حفظ الوجهة (جهاز الكمبيوتر)



- يبدأ النسخ الاحتياطي.

6 بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي، انقر فوق "OK".

فصل هذه الوحدة عن جهاز الكمبيوتر

1 انقر على "Safely Remove Hardware".



2 انقر على "Safely Remove USB Mass Storage Device".

3 (بالنسبة Windows Vista) انقر فوق "OK".

4 افصل كبل USB وقم بإغلاق شاشة LCD.