




4 اضبط التاريخ والتوقيت.



- استخدم زر +/- لضبط السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة على الترتيب.
- +: يقوم بزيادة الرقم.
- -: يقوم بإنقاص الرقم.



- المس رافعة ZOOM/SELECT لتحريك المؤشر.
- بعد ضبط التاريخ والوقت، اضغط على OK.

5 قم باختيار المنطقة التي تعيش بها من خلال زر +/-، ثم اضغط على OK.




- يتم عرض اسم المدينة والفرق في الوقت.
- اضغط على OK بعد تغيير لون المنطقة المحددة.


إعادة ضبط الساعة

اضبط الساعة بواسطة "ضبط الساعة" من القائمة.

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.



2 اختر "ضبط الساعة" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.



3 حدد "ضبط الساعة" ثم اضغط على OK.